



i-mop

PÄIVITTÄINEN HUOLTO JA PUHDISTUS



1. Pidä kone huoltaessa aina seinää vasten, ettei kone pääse kaatumaan.



2. Varmista ennen koneen käsittelyä, että käyttöpaneelin valintakytkin on OFF-asennossa.



3. Ota akut irti ja laita lataukseen erillisen ohjeen mukaisesti.



4. Poista molemmat harjat ja puhdista ne juoksevassa vedessä.

HUOM!

Kun harjat ovat kuluneet (vain noin 1,5 cm jäljellä), hanki uudet harjat.



5. Ota imusuulake irti ja huuhtele se juoksevassa vedessä. Ennen imusuulakkeen kiinnitystä pyyhi imusuulake nihkeällä mikrokuitupyhkeellä.



6. Irrota puhdasvesisäiliö vetämällä ulospäin ja nostamalla. Tyhjennä ja huuhtele puhdasvesisäiliö.



7. Irrota imuletku yläosasta.



8. Kierrä keltainen letkuliitin vastapäivään irti ja vedä letku alakautta pois.



i-mop

PÄIVITTÄINEN HUOLTO JA PUHDISTUS



9

9. Huuhtele letku ja liittimet huolellisesti.

Laita tarvittaessa sankoon likoamaan yön yli. Pujota letku takaisin yläkautta ja kiinnitä letkuliittimet paikoilleen.



10

10. Irrota likavesisäiliö vetämällä ulospäin ja nostamalla. Irrota ja huuhtele ylitäyttösuoja. Huuhtele likavesisäiliö huolellisesti. Käytä säiliön puhdistukseen tarvittaessa pitkävartista harjaa.



11

11. Irrota likaveden läpivienti puristamalla ja vetämällä suoraan ulospäin. Huuhtele huolellisesti, pyyhi suuaukko ja tiiviste ja paina takaisin paikoilleen.



12

12. Puhdista kumitiivisteet esimerkiksi mikrokuitupyhkeellä.



13

13. Pyyhi pohjalevy nihkeällä mikrokuitupyhkeellä.



14

14. KERRAN VIKOSSA Irrota ja huuhtele puhtasvesisäiliön pohjaventtiili.



15

15. Kokoa kone käyttövalmiiksi seuraavaa käyttöä varten. Jätä säiliöiden korkit auki, että säiliöt tuulettuvat.