

i-mopin puhtasvesisäiliön vuotokohdan kartoitus

Jos i-mop (XL tai XXL) vuotaa, tarkistetaan ensin mistä vuotaa.



Jos vuotaa, tarkistetaan kireys ja onko kuminen pohjatulppa ehjä?

Tarvittaessa vaihdetaan Pohjatulppa tai koko säiliö.

Jos vuoto ei tapahdu säiliön ollessa ilmassa, vaan vasta kun sen asettaa paikoilleen:



Jos vuoto on keskeltä, todennäköisesti säiliön pohjatulppa on vioittunut.

Jos vuoto on harjojen alta, kohdasta josta vesi normaalisti tulee, on kyseessä magneettiventtiili ja vaati huollon käynnin.

Pitämällä Pohjaventtiilin kumiosan puhtaana, estetään roskien pääsy magneettiventtiiliin.